

타이머 출력 동작 타이밍 차트 (Normal, T1~T5)

◆ 경보설정 **R2E**
 선택코드 21(정점)
 선택코드 22(역점)

